

# RAVAS RCS

Indicatore idraulico di carico per carrelli elevatori

## VANTAGGI

- Sistema di indicazione peso per carrelli elevatori con un prezzo interessante
- Facile installazione tramite giunto a T
- Indicatore con 4 pile AA
- Adatto per applicazioni gravose
- Per pesi di spedizione e per evitare sovraccarichi



Alta qualità'

Applicazioni semplici



# RAVAS

## COME FUNZIONA RAVAS RCS

L'operatore raccoglie il carico e lo solleva appena sopra l'altezza di riferimento indicata. Poi lo abbassa delicatamente fino al punto di riferimento e si ferma. L'indicatore 2100 calcola il peso e dopo circa 3 secondi lo mostra sul display.

## IL SISTEMA COMPRENDE

- Sensore di pressione
- Guarnizione
- Indicatore 2100, 4 pile alcaline mod. AA e piastra di montaggio
- Adesivi per punto di riferimento altezza sollevamento
- Istruzioni di montaggio e di calibrazione
- Manuale operatore

## SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima per adeguarsi alla capacità del carrello (2.500, 5.000 or 10.000 kg)
- Divisioni 10 kg a 2.500 kg di portata  
20 kg a 5.000 kg di portata  
50 kg a 10.000 kg di portata  
Maggiore capacità fino a 99 tonnellate su richiesta
- Scostamento 2% della capacità del sistema (vedi tabella a destra)
- Classe protezione IP65 / NEMA 4
- Display LCD, altezza carattere 18 mm
- Tastiera 3 tasti funzione, tasto on/off
- Batteria 6Vdc da 4 AA-batterie
- Autonomia batterie 6 mesi se usato normalmente
- Autospegnimento dopo 3 minuti di inattività

## TOLLERANZE DI PESATURA

PORTATA DI SOLLEVAMENTO	TOLLERANZA MASSIMA *
1.200 kg	50 kg
1.600 kg	50 kg
2.000 kg	50 kg
2.500 kg	50 kg
3.000 kg	100 kg
4.500 kg	100 kg
7.500 kg	200 kg
10.000 kg	200 kg

\* Tolleranza può verificarsi sopra o sotto il peso sul display

## INSTALLAZIONE

Attenzione: L'installazione del raccordo a T, del sensore di pressione dell'olio e di altre parti della bilancia idraulica non viene effettuata da RAVAS, ma deve essere eseguita dal rivenditore del carrello elevatore! L'installazione deve essere completata prima della visita del tecnico RAVAS. Il tecnico RAVAS eseguirà l'installazione dell'indicatore, il collegamento all'alimentazione e la calibrazione.



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPZIONI\*

- Alimentazione 12V per batterie carrello
- Convertitore 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Stampante termale o matrix in contenitori separati (solo per versione a 12V, stampa pesi superiori ai 200 kg)

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

